

户外激光灯旋转座操作手册 V2
Outdoor Laser Rotation V2 User Manual

控制面板菜单功能

Control Panel Menu List:

Menu	Sub Menu	Value	Note.
AT01			快速顺时针转 360 度；快速逆时针转 360 度； R=53 秒，S=2 秒
AT02			慢速顺时针转 360 度；慢速逆时针转 360 度； R=2 分 25 秒，S=2 秒
AT03			右边慢转 180 度。R=1 分 13 秒，S=7 秒
AT04			左边慢转 180 度。R=1 分 13 秒，S=7 秒
AT05			顺时针快速 45 度，运行 7 秒，停留 12 秒； 顺时针快速 45 度，运行 7 秒，停留 12 秒； 逆时针转回原点，运行 14 秒，停留 12 秒；
AT06			顺时针无极快速。53 秒
AT07			顺时针无极慢速。2 分 25 秒
AT08			逆时针无极快速。
AT09			逆时针无极慢速。
AT10			270 度往复（停留时间短）R=1 分 50 秒，S=11 秒
AT11			270 度往复（停留时间长）R=1 分 50 秒，S=60 秒
DMX	0-512		Setup DMX-512 Address 设置 DMX 地址码
SET	SPED	0-255	Fast.32 Second Slow.4'32" 功能暂未启用
	POST	0-255	Setup Start Position 设置软件原点

V2 变更记录:

1. 更换 32 位 MCU，输出更精准的控制信号。
2. PCB 增加静电释放电路。
3. PCB 增加超压保护电路。

佛山市南海舒博光电科技有限公司

更新于：2019.03.24